

Guide de choix

Télécommandes individuelles

| | | Filaire complète PC-ARFP1E |
|--|---|---|
| | |  |
| Sélection | Nombre maxi d'unités intérieures par télécommande | de 1 à 16 |
| | Type de raccordement maître-esclave | Bus non polarisé |
| Fonctionnalités principales | Langage | • (français) |
| | Marche / Arrêt | • |
| | Choix du mode de fonctionnement | • |
| | Mode automatique Chaud / Froid | • (utiliser de préférence avec les DRV 3 Tubes) |
| | Mode déshumidification | • |
| | Choix de la consigne | • (de °19C à °30C en mode Froid / de °17C à 30°C en mode Chaud) |
| | Ajustement de la consigne à +/-0,5°C | • |
| | Réglage de la vitesse de ventilation | • (jusqu'à 5 selon les types d'UI) |
| | Ajustement de la position des volets de soufflage | • |
| | Ajustement individuel de la position des volets de soufflage | • |
| | Horloge hebdomadaire | • (jusqu'à 5 programmes journaliers) |
| | Timer | • |
| | Fonction vacances | - |
| | Fonction ÉCO | • |
| | Redémarrage automatique après coupure de courant | • |
| | Sonde d'ambiance intégrée | • |
| | Fonctionnalités de pilotage avancées | Verrouillage du mode de fonctionnement |
| Verrouillage de plages de températures de consigne | | • |
| Verrouillage des touches de la télécommande sauf Marche/Arrêt | | • |
| Arrêt de la ventilation en Thermo OFF chauffage | | • |
| Arrêt de la ventilation en Thermo OFF Froid | | • |
| Sélection de la sonde de régulation | | • |
| Réduit de nuit (bas niveau sonore du groupe extérieur) | | • |
| Set Back (hors gel) : réduit en Chaud ou en Froid | | • |
| GENTLE COOL (confort d'été) : limitation T° de soufflage en mode Froid | | • |
| Auto Boost : montée rapide en température au démarrage | | • |
| Pilotage du détecteur de présence | | • |
| Ajustement du différentiel de température en mode chauffage | | • |
| Affichage de la Température d'ambiance | | • |
| Affichage de la Température extérieure | | • |
| Lecture de la consommation énergétique du groupe extérieur | | • |
| Délestage (automatique ou par zone) | | • |
| Fonctionnalités de maintenance avancées | | Historique des codes défaut |
| | Information contact SAV | • |
| | Information : Dégivrage en cours | • |
| | Information : filtre encrassé | • |
| | Auto test des cartes électroniques de l'UI et de la télécommande | • |
| | Mode check (lecture des paramètres de fonctionnement de l'installation) | • |
| | Mode test run | • |
| Paramétrage de fonctions optionnelles | • | |

Fonction ECO

Simple d'utilisation cette touche permet un accès direct aux fonctions « Économie d'Énergie ».

Elle permet d'accéder aux choix suivants :

- Activation / Désactivation
- 3 Niveaux d'économies d'énergie : HIGH> MED> LOW appliqués en permanence ou selon un programme hebdomadaire.



